

Mullisüsteemi paigaldusjuhend

Komplekt sisaldab: Õhudüüsid 8tk, tagasivoolu klapp 1tk(vanemates süsteemides asendas klappi õhulukk), kollektor 1tk, pump 1tk, voolikud, klambrid ja pneumaatiline lüliti.

Paigaldamiseks vajate järgmisi tööriistu ja vahendeid: akutrell, augusaag 20mm(düüsid), augusaag, augusaag 35mm(lüliti), hermeetikut(näiteks: SILIKOON PENOSIL AQUARIUM), nuga, markerit, klambrite pressimise tange ja mõõdulinti.

Komplekt sobib paigaldamiseks: plastist kümblustünnile või spa-le mille sein paksus on 2-10mm.

Paigaldamine:

1. Paigaldamist alustage puuritavate avade märkimisest kümblustünnile/SPA-le.
2. Enne puurimist soovitame kontrollige, et kõik avad said õigesti märgitud.
3. Avad soovitame puurida seest poolt välja.
4. Kui augud on puuritud siis lihvide ja puhastage augu ümbrused ning seejärel paigaldage düüsid. Düüsid soovitame paigaldada jalgade osasse võrdsete vahedega. Tihendamiseks kasutage hermeetikut.
5. Paigaldage pump vastavalt joonisele. Pumba paigaldamisel jälgida, et voolik väljuks alt poolt. See tagab selle, et voolikutesse sattunud vesi tilguks kondensaadi avast välja. Teisiti paigaldus rikub pumba.
6. Paigaldage kollektor ja tagasivoolu klapp võimalikult kõrgele(veepiirist kõrgemale).
7. Lõigake voolikutest sobiva pikkusega jupid ja ühendage need klambritega düüside külge.
8. Ühendage pneumaatiline lüliti pumbaga.
9. Laske hermeetikul 24h kuivada.
10. Täitke kümblustünn veega ja kontrollige, et ei oleks lekkeid.
11. Käivitage pump ja kontrollige veelkord, et ei oleks lekkeid.
12. Vee tase kümblustünnis ei tohi olla kõrgem kui 100mm ülaservast. Kõrgem veetase võib põhjustada olukorra kus vesi tungib mullisüsteemi pumba. Talvise ajal tuleb jälgida, et vesi mullisüsteemi voolikutes ei jäätuks. Soovitame selleks hoida mullisüsteemi seni töös kuni vesi on kümblustünnis. Peale kümblustünnist vee väljalaskmist soovitame mullisüsteemi käivitada umbes 10 sekundiks.
13. Juba külmunud mullisüsteemi ei tohi käivitada, tuleb oodata selle sulamist.

Paigaldamisel soovitame kasutada proffesionaalse tehniku abi.Seadmete garantii ei kata külmumisest ja valest paigaldusest tekkinud kahjustusi.



